

Tork Alkohol Hånddesinficering Skum



Vare	520401
System	S4 - Skumsæbesystem
Volumen	950 ml
Antal doseringer	2375
Farve	Transparent

Tork Hånddesinficering Skum, der indeholder 75 % denatureret alkohol (w/w), skal ikke skylles af og er velegnet til desinficering af hænder, når der ikke er vand til rådighed, især på kontorer og andre offentlige områder. Overholder den europæiske standard EN 1500. Egnede til Tork Dispenser Skumsæbe, som er let at betjene og sikrer alle brugere en god håndhygiejne.

www.tork.dk

- Effektiv mod en række af problematiske organismer – overholder EN 1500
- Fyldigt skum uden parfume og farve, som er let at fordele og skånsomt mod huden
- Certificeret nem vedligeholdelse og intuitiv refill på mindre end 10 sekunder
- Hygiejnisk: Forseglet refill med engangspumpe minimerer risikoen for krydskontaminering
- Flasken bliver flad, efterhånden som den tømmes, og fylder dermed mindre i affaldsposen

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed	Transportenhed	Palle
EAN	7322540958799	7322540958829	7322540958812
Stk.	1	6	480
Forbrugerenheder	-	6	480
Bredde	251 mm	265 mm	1475 mm
Højde	93 mm	196 mm	800 mm
Længde	91 mm	290 mm	1200 mm
Volumen	2.12 dm3	15.06 dm3	1.21 m3
Nettovægt	807 g	4.8 kg	387.4 kg
Bruttovægt	872 g	5.5 kg	438.5 kg
Emballeringsmateriale	Plastic bottle	Carton	-

Kontakt

Essity Denmark A/S
Professional Hygiene
Gydevang 33
DK-3450 Allerød

Tlf: +45 48 16 82 44

E-mail: tork.dk.kundeservice@essity.com

Tekniske informationer	
Ingredienser	Aktive ingredienser Ethanol: 65 g/100 g, Propan-1-ol: 10 g/100 g, Propan-2-ol: <0,1 g/100 g Andre ingredienser Aqua, Propyl Alcohol, Bis-Peg 12 Dimethicone, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Peg-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Behentrimonium Chloride, Dihydroxypropyl PEG-5 Linoleammonium Chloride, Isopropyl Alcohol
Metode til brug	Til generel hygiejne: Påfør 1-2 doser (hele hånden skal være våd), og gnid grundigt, indtil hænderne er tørre (15-30 sekunder). Til desinficering iht. EN 1500: Påfør 3 ml, fordel det jævnt og gnid i 30 sekunder, indtil hænderne er tørre. Sørg for, at hænderne er rene og tørre før brug.
Holdbarhed	Udløbsdatoen på 36 måneder efter produktionsdatoen er trykt på emballagens inderside. Opbevares i original beholder. Beskyttes mod overdrevet sollys. Må ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer og skal opbevares mellem 4 °C og 30 °C.
Håndteringsanvisning	Anvend desinficeringsmidler sikkert. Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug. Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af øjenkontakt skal der straks skylles med rigelige mængder vand (i mindst 10 minutter) og søges lægehjælp. Der henvises til sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.
Overholdelse af regulativ	De biocide produkter, som sælges under brandet Tork, overholder forordningen om biocidholdige produkter (EU) nr. 528/2012 og er godkendte til hygiejneformål til mennesker. Produkterne er registrerede og autoriserede i de lande, hvor de sælges. Produkterne følger forskrifterne i REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006 og dets ændringer. Alle ikke-biocide ingredienser overholder kosmetikforordningen (EF) 1223/2009 og anses for at være sikre for menneskers helbred, når de bruges under normale forhold eller inden for rimeligt forudsigelige forhold. De biocidholdige produkter er fremstillet i overensstemmelse med god fremstillingspraksis (GMP).
Registreringer biocider	DE: N-58695 DK: PR. Nr. 2417572 EE: 1306/15 FI: 427284 LUX: 128/16/L LT: Nr. 11 (11.1)-(A-01VNO601554-15-95)-BSV-7043 LV: LV0203 2015/1602 NO: 320166 SE: 535728-0 CH: CHZN4305 SK: bio/124/D/15/CCHLP IRL: Pcs no 98098
Certificeringer	ISO 22716 (god fremstillingspraksis) ISO 9001 og 13485 (kvalitetsstyringssystem) ISO 14001 (miljøstyringssystem)
Sikkerhedsdatablad	Følg anbefalingerne på sikkerhedsdatabladene for sikker brug og håndtering af produkterne. Disse er tilgængelige på Tork hjemmeside i alle påkrævede lokale udgaver iht. de aktuelle juridiske krav for disse regioner (f.eks. iht. CLP for Europa).
Version	1

Mikrobiologiske tests				
Effektiv mod	Testmetode	Testforhold	Testlængde	Testorganismer
Bakterier	EN 1500: hygiejnisk håndrens	3 ml	30 sek.	Escherichia coli K12 NCTC 10538
	EN 1276: Bakteriedræbende aktivitet velegnet til brug i fødevarer-, industri-, husholdnings- og institutionsområder	Snavsede omgivelser	30 sek.	Staphylococcus aureus, enterococcus hirae, escherichia coli & pseudomonas aeruginosa
Gør og svampe	EN 1275: Grundlæggende svampe- eller gærdræbende aktivitet			Candida albicans, aspergillus niger
	EN 1650: Svampedræbende aktivitet i fødevarer-, industri-, husholdnings- og institutionsområder			Candida albicans, aspergillus brasiliensis
Vira	Produktet er virusdræbende over for aviær influenzavirus H3N8 og human influenzavirus H3N2, human rhinovirus ved en kontakttid på 30 sekunder (modificeret EN 14476). Produktet er virusdræbende over for human rotavirus ved en kontakttid på 30 sekunder (i henhold til vejledning fra DW og RKI).			
Amerikanske standarder	Vira: E1838-02	In vitro	15 sek.	Testet mod 28 gram-positive og gram-negative arter*
	Gær og svampe: virkningstid ASTM E2315-03	In vitro	15 sek.	Candida albicans, candida tropicalis
	Vira: Modificeret ASTM E1052	In Vitro	30 sek.	Herpes simplex type 1, HIV, influenzatype H1N1 (svin)
		In vitro	30 sek.	Når der bruges fingerpuder, er produktet virusdræbende over for felin calicivirus (surrogat for norovirus) ved en kontakttid på 30 sekunder
	* Salmonella typhi, acinetobacter, e coli, enterobacter aerogenes, klebsiella sp, pseudomonas aeruginosa, proteus mirabilis, serratia marcescens, samonella choleraesuis, staphylococcus aureus, staphylococcus epidermis, staphylococcus haemolyticus, staphylococcus saprophyticus, micrococcus luteus, streptococcus pyogenes, streptococcus pneumoniae, enterococcus faecalis, enterococcus faecium, enterococcus hirae, listeria monocytogenes			
Mykobakterier	EN 14348: Tuberkulosedræbende aktivitet i sundhedsmiljøet	Rene omgivelser	30 sek.	Mycobacterium terrae